



D Schneidescheiben für CHEF 800, 600, 300

F Disques pour CHEF 800, 600, 300

GB Slicing discs for CHEF 800, 600, 300

NL Snijschijven voor CHEF 800, 600, 300

Art.Nr.				Best./order no.:
E 1	Schneidescheibe / slicer / disque à trancher / plakkerschijf	1,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1101
E 2	Schneidescheibe / slicer / disque à trancher / plakkerschijf	2,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1102
E 3	Schneidescheibe / slicer / disque à trancher / plakkerschijf	3,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1103
E 4	Schneidescheibe / slicer / disque à trancher / plakkerschijf	4,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1104
E 6	Schneidescheibe / slicer / disque à trancher / plakkerschijf	6,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1105
E 8	Schneidescheibe / slicer / disque à trancher / plakkerschijf	8,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1106
E 10	Schneidescheibe / slicer / disque à trancher / plakkerschijf	10,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1107
E 1/S	Sichelmesserscheibe / clean cut slicer / disque faucille / sikkelmesschijf	1,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1108
E 2/S	Sichelmesserscheibe / clean cut slicer / disque faucille / sikkelmesschijf	2,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1109
E 5	Sichelmesserscheibe / clean cut slicer / disque faucille / sikkelmesschijf	5,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1110
Z 2	Reibescheibe / grater / disque à râper / raspschijf	2,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1111
Z 3	Reibescheibe / grater / disque à râper / raspschijf	3,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1112
Z 4	Reibescheibe / grater / disque à râper / raspschijf	4,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1113
Z 7	Reibescheibe / grater / disque à râper / raspschijf	7,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1114
V	Parmesanscheibe / parmesan / parmesan		(Chef 800, 600, 300)	10-1115
D 8	Würfelgatter / dicing grid / disque à cubes / blokjesschijf	8,0 x 8,0 mm	(Chef 300)	10-1116
D 8	Würfelgatter / dicing grid / disque à cubes / blokjesschijf	8,0 x 8,0 mm	(Chef 800, 600)	10-11161
D 10	Würfelgatter / dicing grid / disque à cubes / blokjesschijf	10,0 x 10,0 mm	(Chef 300)	10-1117
D 10	Würfelgatter / dicing grid / disque à cubes / blokjesschijf	10,0 x 10,0 mm	(Chef 800, 600)	10-11171
D 12	Würfelgatter / dicing grid / disque à cubes / blokjesschijf	12,0 x 12,0 mm	(Chef 300)	10-1118
D 12	Würfelgatter / dicing grid / disque à cubes / blokjesschijf	12,0 x 12,0 mm	(Chef 800, 600)	10-11181
D 20	Würfelgatter / dicing grid / disque à cubes / blokjesschijf	20,0 x 20,0 mm	(Chef 300)	10-1119
D 20	Würfelgatter / dicing grid / disque à cubes / blokjesschijf	20,0 x 20,0 mm	(Chef 800, 600)	10-11191
B 6	Pommes-Frites-Gatter / french fry disc / disque à frites / frites schijf	6,0 x 6,0 mm	(Chef 300)	10-1120
B 6	Pommes-Frites-Gatter / french fry disc / disque à frites / frites schijf	6,0 x 6,0 mm	(Chef 800, 600)	10-11201
B 8	Pommes-Frites-Gatter / french fry disc / disque à frites / frites schijf	8,0 x 8,0 mm	(Chef 300)	10-1121
B 8	Pommes-Frites-Gatter / french fry disc / disque à frites / frites schijf	8,0 x 8,0 mm	(Chef 800, 600)	10-11211
B 10	Pommes-Frites-Gatter / french fry disc / disque à frites / frites schijf	10,0 x 10,0 mm	(Chef 300)	10-1122
B 10	Pommes-Frites-Gatter / french fry disc / disque à frites / frites schijf	10,0 x 10,0 mm	(Chef 800, 600)	10-11221
H 2,5	Streifenscheibe / shredder / disque à déchiqueter / julienneschijf	2,5 x 2,5 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1123
H 4	Streifenscheibe / shredder / disque à déchiqueter / julienneschijf	4,0 x 4,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1124
H 6	Streifenscheibe / shredder / disque à déchiqueter / julienneschijf	6,0 x 6,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1125
H 8	Streifenscheibe / shredder / disque à déchiqueter / julienneschijf	8,0 x 8,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1126
H 10	Streifenscheibe / shredder / disque à déchiqueter / julienneschijf	10,0 x 10,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1127
E 03	Wellenschnittscheibe / crimping slicer / disque à gaufre / wafelsnijschijf	3,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1130
E 04	Wellenschnittscheibe / crimping slicer / disque à gaufre / wafelsnijschijf	4,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1131
E 06	Wellenschnittscheibe / crimping slicer / disque à gaufre / wafelsnijschijf	6,0 mm	(Chef 800, 600, 300)	10-1132
S	Scheibenstander (z.B. 3 Gatter + 8 Scheiben) / disc stand (f. e. 3 dicing grids + 8 slicers) Disques standards (Par exemple : 3 disques à dés + 8 disques à trancher) schijvenstandaard (b. v. 3 blokjesschijven + 8 snijschijven)		(Chef 800, 600, 300)	10-1128